



POWER ON YOUR ENERGY

## МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН

Модель: F186 Solace

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

# Зміст

<b>1</b>	<b>Загальна інформація.....</b>	<b>3</b>
1.1	Вступ.....	3
1.2	Захист від несанкціонованого використання.....	3
1.3	Попередження з безпеки .....	4
<b>2</b>	<b>Ваш мобільний телефон.....</b>	<b>8</b>
2.1	Огляд телефону .....	8
2.2	Функціональні кнопки .....	8
2.3	Технічні характеристики.....	9
<b>3</b>	<b>Початок роботи .....</b>	<b>9</b>
3.1	Установлення зовнішньої карти пам'яті.....	14
3.2	Зарядка акумуляторної батареї .....	15
3.3	Увімкнення/вимкнення .....	18
3.4	Зв'язок із мережею.....	19
3.5	Вихідні виклики.....	19
3.6	Використання гарнітури .....	19

<b>4</b>	<b>Способи введення</b> .....	<b>20</b>
4.1	Індикатор способу введення .....	20
4.2	Перемикання способів введення .....	20
4.3	Цифрове введення.....	20
4.4	Буквений та цифровий спосіб введення:.....	21
4.5	Вставлення спеціальних символів .....	22
<b>5</b>	<b>Використання меню</b> .....	<b>23</b>
5.1	Журнал дзвінків .....	23
5.2	Контакти.....	24
5.3	Обмін повідомленнями .....	25
5.4	Налаштування .....	26
5.5	Інтернет.....	32
5.6	Мультимедіа .....	32
5.7	Файловий менеджер .....	35
5.8	Ігри 35	
5.9	Додатки .....	35
<b>Додатки</b> .....		<b>37</b>

# 1 Загальна інформація

## 1.1 Вступ

Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача, щоб правильно використовувати всі функції Вашого телефону і збережіть його для довідки у майбутньому.

Виробник залишає за собою право вносити зміни до характеристик мобільного телефону без попереднього письмового повідомлення. Через відмінності у програмному забезпеченні та послугах операторів мобільного зв'язку, користувацький інтерфейс у телефоні може відрізнятись від опису в даному посібнику користувача.

## 1.2 Захист від несанкціонованого використання

Якщо Ваш телефон загублено або вкрадено, зв'яжіться з Вашим оператором мобільного зв'язку, щоб заблокувати SIM-карту (потребує підтримки мережі). Це допоможе уникнути фінансових втрат на вашому рахунку, викликаних несанкціонованим використанням.

Щоб уникнути несанкціонованого використання Вашого телефону, будь ласка, прийміть наступні заходи:

- Установіть PIN-код SIM-карти;
- Установіть пароль блокування телефону.

## 1.3 Попередження з безпеки

### Попередження

#### ➤ **БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ**

Не користуйтеся Вашим телефоном під час керування транспортними засобами. Для здійснення та прийому викликів, використовуйте гарнітуру.

#### ➤ **ВИМКНЕННЯ ТЕЛЕФОНУ НА БОРТУ ЛІТАКА**

Бездротові пристрої можуть створювати радіоперешкоди, які можуть вплинути на роботу електронних компонентів у літаку. На борту літака забороняється користуватися мобільними телефонами. Будь ласка, переконайтеся, що Ваш телефон вимкнений під час польоту.

#### ➤ **ВИМКНЕННЯ ТЕЛЕФОНУ ПЕРЕД ВХОДОМ У НЕБЕЗПЕЧНІ ЗОНИ**

Суворо дотримуйтесь усіх вимог, обмежень та правил користування мобільними телефонами у небезпечних зонах. Вимикайте Ваш телефон перед попаданням у вибухонебезпечні зони, наприклад, на заправній станції, олієсховищах, хімічних заводах або у зонах проведення вибухових робіт.

#### ➤ **ДОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВИЛ**

Дотримуйтесь спеціальних правила, які обмежують використання мобільних телефонів, наприклад, у лікарнях. Завжди вимикайте Ваш телефон, якщо його використання заборонено, може викликати радіоперешкоди чи бути небезпечним. Правильно користуйтеся мобільним телефоном поблизу медичного обладнання, такого як

кардіостимулятори, слухові апарати та деякі інші електронні медичні пристрої, так як це може призвести до перешкод у роботі таких пристроїв.

#### ➤ **ПЕРЕШКОДИ**

На якість зв'язку мобільних телефонів можуть впливати радіоперешкоди, які створюються під час роботи інших електронних пристроїв. Крім того, якість зв'язку може погіршитися, якщо тримати Ваш мобільний телефон в області мікрофона, де всередині корпусу розташована вбудована антена.

#### ➤ **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Для технічного обслуговування або ремонту Вашого телефону завжди звертайтеся тільки до кваліфікованого сервісного персоналу. Не намагайтеся обслуговувати або ремонтувати Ваш телефон самостійно, так як це може становити велику небезпеку та порушує правила гарантії.

#### ➤ **АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ**

Використовуйте тільки схвалені виробником аксесуари та акумуляторні батареї.

#### ➤ **ПРАВИЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ**

Експлуатуйте Ваш мобільний телефон правильно, відповідно до всіх інструкцій і рекомендацій, наведених у посібнику користувача.

#### ➤ **ЕКСТРЕННІ ВИКЛИКИ**

В екстрених ситуаціях Ви можете зв'язатися з екстреними службами навіть тоді, коли на Вашому рахунку відсутні кошти. Для здійснення екстрених викликів, переконайтеся, що телефон увімкнено та введіть номер екстреної служби допомоги,

наприклад, 112, а потім натисніть кнопку здійснення виклику. Вкажіть своє місце перебування та коротко розкажіть про свою ситуацію. Не закінчуйте дзвінок, поки оператор екстреної служби не дозволить це зробити.

***Примітка:** Як і всі інші мобільні телефони, цей мобільний телефон може не підтримувати всі функції, описані у цьому посібнику, через проблеми із мережею або радіопередачею. Деякі оператори мобільного зв'язку можуть не підтримувати виклики екстрених служб. Тому, у критичних ситуаціях, таких як надання першої медичної допомоги, не покладайтеся виключно на мобільний телефон. Щоб дізнатися, чи підтримується можливість здійснення екстрених викликів, будь ласка, зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.*

### **Запобіжні заходи**

Ваш мобільний телефон був ретельно розроблений та якісно вироблений. Будь ласка, будьте особливо уважні при його експлуатації. Наступні запобіжні заходи допоможуть правильно використовувати телефон та подовжити термін його служби:

- Не допускайте потрапляння вологи, рідини та інших речовин на телефон, які можуть призвести до пошкодження електронних компонентів, наприклад, під час дощу.
- Не використовуйте та не зберігайте мобільний телефон у заповненому місці, щоб не пошкодити активні компоненти мобільного телефону.

- Не зберігайте мобільний телефон у місцях із високою температурою. Вплив високих температур скорочує термін служби електронних компонентів та може призвести до пошкодження акумуляторної батареї і пластикових деталей корпусу.
- Не зберігайте мобільний телефон у місцях із низькою температурою. В іншому разі всередині мобільного телефону буде утворюватися волога, яка може пошкодити електронні компоненти при переміщенні мобільного телефону у місце з постійною температурою.
- Не кидайте та не впускайте, а також не ударяйте мобільний телефон, так як це може призвести до пошкодження внутрішніх високочастотних компонентів.



## 2 Ваш мобільний телефон

### 2.1 Огляд телефону

Ваш мобільний телефон має відмінну функціональність та хороший дизайн.

### 2.2 Функціональні кнопки

◆ Кнопка здійснення виклику

Натисніть цю кнопку, щоб здійснити виклик набраного телефонного номеру чи обраного контакту у телефонній книзі; для прийому вхідного виклику; для переходу до журналу викликів у режимі очікування.

◆ Кнопка завершення виклику

Натисніть цю кнопку, щоб завершити вихідний виклик або закінчити поточний дзвінок; щоб вийти із меню та повернутися у режим очікування. Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 2-3 с, для увімкнення/вимкнення мобільного телефону.

◆ Кнопки напрямку

Використовуйте ці кнопки для прокрутки параметрів або вибору функцій; у режимі редагування для навігації у меню телефону.

◆ Ліва та права програмні кнопки

Функції програмних кнопок відображаються у нижній частині екрана мобільного телефону.

### ◆ Кнопка ОК

Натисніть цю кнопку для підтвердження.

### ◆ Цифрові кнопки, кнопка \* та кнопка #

Натисніть цифрові кнопки від 0 до 9, для введення цифр та символів.

У режимі очікування, Ви можете натиснути ліву програмну кнопку, а потім натиснути кнопку \*, щоб заблокувати/розблокувати клавіатуру.

Двічі натисніть кнопку \*, щоб ввести «+» у режимі очікування, щоб ввести телефонний номер у міжнародному форматі.

Коли з'являється символ «+», швидко натисніть кнопку \*, щоб ввести «P» або «W», які використовуються для виклику додаткового номера.

## 2.3 Технічні характеристики

Екран: 1.77", TFT, QQVGA 128 x 160

Процесор: Spreadtrum SPD6531E

Оперативна пам'ять: 32 Mb (Мб)

Вбудована пам'ять: 32 Mb (Мб)

Діапазон частот: GSM 900: 880 ~ 915 MHz(TX), 925 ~ 960 MHz(RX)

GSM 1800: 1710 ~ 1785 MHz(TX), 1805 ~ 1880 MHz(RX)

Тип модуляції: GMSK для GSM/GPRS

Клас підсилення: GSM 900: 4; GSM 1800: 1

Мультислот-клас GPRS: 12

Тип антени: PIFA

Коефіцієнт підсилення антени: GSM 900: -1.6 dBi, GSM 1800: -1.1 dBi

Макс. випромінювання: 28.57 dBmDual

SIM: Standard SIM/Standard SIM

Передача даних 2G: GPRS

Dual SIM: Standard SIM/Standard SIM

Передача даних 2G: GPRS

Bluetooth + EDR:

Діапазон частот: 2402 ~ 2480 MHz

Тип модуляції: BT(1Mps): GFSK; BT EDR(2Mps):  $\pi/4$ -DQPSK; BT EDR(3Mps): 8DPSK

Тип антени: монополярна

Коефіцієнт підсилення антени: -0,8 dBiМакс. EIBП: 2.13 dBm

Камера: VGAFM

Радіо:Діапазон частот: 87.5 ~ 108 MHz

Тип модуляції: FM

Тип антени: диполь антена (наушники/гарнітура при підключенні виступають антеною)

Акумулятор: Li-іон, 3.7 V (В), 1000 mA/h (mA/г) (3.7 Вт/г)

Розміри: (ВхШхТ): 110 x 53 x 12.5 mm (мм)

Вага: 98 g (г)

Інтерфейси: microSD (до 16 GB (ГБ)), microUSB (зарядка та передача даних), аудіо 3.5 mm (мм)

Функції: ліхтар, функція SOS, аудіо/відео плеєр, калькулятор, будильник, файл менеджер, ігри, інше

Зарядний пристрій: 5 V (В) --- 0.5 A (А)

## 3 Початок роботи

### 3.1 Установлення SIM-карт та акумуляторної батареї

На SIM-карті зберігається корисна інформація, включаючи номер Вашого мобільного телефону, PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), PIN2, PUK (ключ розблокування PIN-коду), PUK2 (ключ розблокування PIN2), IMSI (міжнародний ідентифікатор мобільного абонента), інформація про мережу, дані контактів та коротких текстових повідомлень.

#### **Примітка:**

*Після вимкнення мобільного телефону зачекайте кілька секунд, перш ніж виймати або вставляти SIM-карту.*

*Будьте обережні при поводженні із SIM-картою, щоб випадково не подряпати та не зігнути SIM-карту.*

*Тримайте мобільний телефон та його приналежності, такі як SIM-карти, у недоступному для дітей місці.*

#### **Установлення**

◆ Натисніть та утримуйте кнопку завершення виклику 2-3 с., щоб вимкнути мобільний телефон.

- ◆ Зніміть задню кришку над акумулятором.
- ◆ Вийміть акумуляторну батарею.
- ◆ Обережно вставте SIM-карту у слот для SIM-карти таким чином, щоб куточок SIM-карти збігся із виїмкою на слоті, а пластина із контактами карти була звернена вниз до роз'ємів слота, поки SIM-карта не буде надійно встановлена на своєму місці.
- ◆ Установіть акумуляторну батарею таким чином, щоб металеві контакти батареї були звернені до металевих контактів у акумуляторному відсіку, натисніть на батарею до клацання.

#### ◆ **Використання кодів безпеки**

Мобільний телефон та SIM-карти підтримують використання різних кодів для запобігання несанкціонованому доступу до телефону і SIM-карти. Налаштуйте коди безпеки, як описується нижче, для чого просто введіть новий код та натисніть кнопку ОК. Якщо Ви ввели неправильний код, очистіть його, а потім введіть правильно.

#### ◆ **Код блокування телефону**

Код блокування телефону може бути встановлений для запобігання несанкціонованому використанню Вашого мобільного телефону. Початковий код блокування телефону встановлено виробником «1122». Після встановлення нового коду блокування телефону, при кожному увімкненні телефону Вам буде необхідно ввести Ваш код блокування, будь ласка, запам'ятайте його.

## ◆ PIN

PIN-код (персональний ідентифікаційний номер, який складається із 4-8 цифр) запобігає несанкціонованому використанню Вашої SIM-карти сторонніми особами. Як правило, PIN-код надається разом із SIM-картою оператором мобільного зв'язку. Якщо перевірка PIN-коду ввімкнена, PIN-код необхідно вводити щоразу під час увімкнення мобільного телефону. SIM-карта буде заблокована, якщо Ви введете неправильний PIN-код три рази.

Методи розблокування:

- Введіть правильний PUK, відповідно до підказок на екрані, щоб розблокувати SIM-карту.
- Потім введіть новий PIN-код та натисніть кнопку ОК.
- Введіть новий PIN-код ще раз, а потім знову підтвердіть, натиснувши кнопку ОК.
- Якщо PUK-код введений правильно, SIM-карта буде розблокована, а PIN-код буде встановлено на новий.

**Примітка:** SIM-карта буде заблокована, якщо Ви неправильно введете PIN-код три рази. Щоб розблокувати SIM-карту, необхідно ввести PUK-код, який постачається разом з Вашою SIM-картою оператором мобільного зв'язку.

## ◆ PUK

PUK-код (персональний ключ розблокування) необхідний для зміни заблокованого PIN-коду. Він постачається разом із SIM-картою оператором мобільного зв'язку. У разі його відсутності зверніться до свого оператора мобільного зв'язку. Якщо Ви неправильно ввели PUK-код 10 разів, SIM-карта буде остаточно заблокована. У цьому випадку, будь ласка, зверніться до оператора мобільного зв'язку для заміни SIM-карти.

#### ◆ **Функція заборони вихідних викликів**

Ви можете звернутися до оператора мобільного зв'язку, щоб заблокувати або розблокувати всі вихідні виклики із Вашого мобільного телефону.

### **3.1 Установлення зовнішньої карти пам'яті**

Зовнішня карта пам'яті представляє собою знімну карту пам'яті, яка встановлюється всередині мобільного телефону.

Щоб встановити карту пам'яті, відкрийте її засувку, помістіть карту пам'яті відступом вниз, вставте карту у слот для карти і закрийте засувку.

Щоб витягти карту пам'яті, відкрийте її засувку та обережно витягніть карту, а потім закрийте засувку.

#### ***Примітка:***

*1. Мобільний телефон не може автоматично розпізнати карту пам'яті, яка встановлюється, коли мобільний телефон увімкнений. Ви повинні вимкнути*

*мобільний телефон, а потім увімкнути його, щоб телефон міг розпізнати встановлену карту пам'яті.*

*2. Зовнішня карта пам'яті має дуже маленькі розміри, тому зберігайте її у недоступному для дітей місці, виключаючи можливість проковтування!*

### **3.2 Зарядка акумуляторної батареї**

Літієва батарея, яка поставляється із мобільним телефоном, може бути використана відразу після розпакування.

#### **Індикація рівня заряду батареї**

- ◆ Ваш мобільний телефон може контролювати та відображати стан рівня заряду акумуляторної батареї.
- ◆ Енергія, яка залишилася у батареї вказується за допомогою значка рівня заряду батареї у верхньому правому куті екрана телефону.
- ◆ При зниженому рівні заряду, мобільний телефон відобразить повідомлення «Батарея розряджена» та прозвучить звуковий сигнал, якщо він установлений у налаштуваннях телефону.
- ◆ Під час зарядки акумуляторної батареї відображається анімація зарядки. Коли зарядка завершена, анімація припиниться.

#### **Використання мережевого адаптера**



- ◆ Установіть акумуляторну батарею у мобільний телефон перед зарядкою.
- ◆ Під'єднайте штекер адаптера зарядного пристрою до роз'єму для зарядки у мобільному телефоні. Переконайтеся, що штекер адаптера повністю вставлений.
- ◆ Під'єднайте штекер зарядного пристрою до відповідної розетки.
- ◆ Під час зарядки індикатор рівня заряду батареї на значку акумулятора продовжує блимати до повної зарядки акумулятора.
- ◆ Під час зарядки акумуляторна батарея може нагріватися.
- ◆ Після завершення процесу зарядки індикатор рівня заряду перестане блимати.

**Примітка:**

*Переконайтеся, що штекер зарядного пристрою, штекер навушників та штекер кабелю USB вставлені правильно. В іншому разі це може викликати збій зарядки або інші проблеми.*

*Перед зарядкою переконайтеся, що напруга та частота місцевої електромережі відповідають номінальній напрузі та потужності зарядного пристрою.*

**Використання акумуляторної батареї**

Продуктивність батареї залежить від декількох факторів: конфігурації мережі мобільного зв'язку, потужності сигналу, температури навколишнього середовища, певних функцій або налаштувань телефону і режиму голосового зв'язку, передачі даних або від інших функцій, які Ви використовуєте.

Для забезпечення оптимальної продуктивності Вашої акумуляторної батареї, дотримуйтеся наступних правил:

- ◆ Використовуйте тільки схвалену виробником акумуляторну батарею, яка поставляється у комплекті із мобільним телефоном. В іншому разі можливі пошкодження або навіть травми під час зарядки.
- ◆ Перед вийманням акумуляторної батареї вимкніть мобільний телефон.
- ◆ Процес зарядки триває довше, якщо акумуляторна батарея нова або не використовувалася довгий період часу. Якщо заряд акумуляторної батареї розрядився настільки, що мобільний телефон вимкнувся, заряджайте акумулятор довше. У цьому разі значок батареї не блимає доти, доки батарея не увійде у режим зарядки.
- ◆ Заряджайте акумуляторну батарею при кімнатній температурі або при температурі близькій до кімнатної.
- ◆ Негайно припиніть зарядку акумуляторної батареї, якщо вона виділяє запах, перегрівається, тріскається, деформується або має інші пошкодження, а також, якщо з неї витікає електроліт.
- ◆ При використанні мобільного телефону акумуляторна батарея зношується. При тривалому використанні знадобиться більш тривалий час зарядки. Якщо загальна тривалість розмови зменшується, а час зарядки збільшується, навіть, якщо батарея заряджена належним чином, придбайте нову акумуляторну батарею такого ж типу або використовуйте схвалену виробником акумуляторну батарею. Використання будь-яких

інших аксесуарів, які не схвалені виробником, може призвести до пошкодження Вашого мобільного телефону або до інших ризиків!

**Примітка:** Для забезпечення Вашої особистої безпеки та захисту навколишнього середовища не викидайте використану акумуляторну батарею! Поверніть стару батарею виробнику мобільного телефону або зверніться до найближчого спеціального центру з утилізації батарей.

**Попередження!** Коротке замикання контактів акумуляторної батареї може призвести до вибуху, пожежі, травм або до інших серйозних наслідків!

### **3.3 Увімкнення/вимкнення**

Натисніть та утримуйте кнопку завершення виклику протягом 2-3 с, щоб вимкнути мобільний телефон. При увімкненні на екрані телефону з'явиться анімація.

Якщо встановлена перевірка коду блокування телефону, при увімкненні телефону, введіть код блокування та натисніть кнопку ОК. Код блокування телефону за замовчуванням - «1122».

Якщо встановлена перевірка PIN-коду телефону, при увімкненні телефону, введіть PIN-код та натисніть кнопку ОК. PIN-код надається оператором мобільного зв'язку разом із новою SIM-картою.

Після введення всіх необхідних кодів безпеки відобразиться користувацький інтерфейс режиму очікування.

Для вимкнення мобільного телефону, натисніть та утримуйте кнопку завершення виклику протягом 2-3 с.

### **3.4 Зв'язок із мережею**

Після того, як SIM-карта та мобільний телефон будуть успішно розблоковані, мобільний телефон автоматично здійснить пошук доступної мережі. Після знаходження мережі мобільний телефон переходить у режим очікування. Коли мобільний телефон зареєстрований у мережі, на екрані відображається найменування оператора мобільного зв'язку. Ви можете здійснювати та приймати виклики, коли мережа оператора мобільного зв'язку знайдена телефоном.

### **3.5 Вихідні виклики**

У режимі очікування натисніть кнопку здійснення виклику, на екрані відобразиться віртуальна панель набору, введіть номер телефону та натисніть кнопку здійснення виклику для набору номера.

### **3.6 Використання гарнітури**

При приєднанні гарнітури до відповідного роз'єму, телефон автоматично перейде у режим гарнітури. Переконайтеся, що Ви правильно під'єднали роз'єм гарнітури до телефону.

## 4

## Способи введення

Цей мобільний телефон забезпечує традиційне введення тексту, інтелектуальне введення та цифровий спосіб введення. Ви можете використовувати ці способи введення при редагуванні контактів, коротких текстових повідомлень, назви файлів та тексту привітання.

### 4.1 Індикатор способу введення

При редагуванні будь-якої текстової інформації, переліченої вище, у вікні редагування відображається значок, який вказує поточний спосіб введення:

Цифрове введення: "123"

Буквене введення: "АБВ, абв, Абв"

### 4.2 Перемикання способів введення

Для перемикання між способами введення або мовами натисніть кнопку #.

### 4.3 Цифрове введення

Ви можете вводити цифри за допомогою цифрового способу введення. Натисніть цифрову кнопку, щоб ввести цифри.

#### 4.4 Буквений та цифровий спосіб введення:

Кнопки для буквеного та цифрового введення визначені у наступній таблиці:

Найменування кнопки	Символ або функція	Примітка
Цифрова кнопка 1	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ 1	
Цифрова кнопка 2	ABCabc2	
Цифрова кнопка 3	DEFdef3	
Цифрова кнопка 4	GHIghi4	
Цифрова кнопка 5	JKLjkl5	
Цифрова кнопка 6	MNOmno6	
Цифрова кнопка 7	PQRSpqrs7	
Цифрова кнопка 8	TUVtuv8	
Цифрова кнопка 9	WXYZwxyz9	
Цифрова кнопка 0	0	
Кнопка #	Натисніть для перемикання способів введення	
Кнопка вліво	Натисніть, щоб перемістити курсор вліво	
Кнопка вправо	Натисніть, щоб перемістити курсор вправо	
Ліва програмна кнопка	Підтвердження функції або налаштування телефону	
Права програмна кнопка	Повернення до попереднього меню або видалення символів	
Кнопка завершення виклику	Натисніть, щоб повернутися у режим очікування	

Буквене введення:

- Кожна кнопка використовується для представлення одного символу. Швидко і безперервно натискайте кнопку, поки не з'явиться потрібний символ. Введіть наступний символ після переміщення курсору.
- Натисніть кнопку # для перемикання між способами введення.
- Щоб ввести пробіл, перейдіть у режим буквеного введення (у верхньому або нижньому регістрі), а потім натисніть цифрову кнопку 0.
- Щоб видалити помилково введені символи, натисніть праву програмну кнопку.

#### **4.5 Вставлення спеціальних символів**

Натисніть кнопку \*, щоб відобразити вікно введення спеціальних символів, використовуйте кнопки напрямку або цифрові кнопки для вибору необхідного символу.

## 5 Використання меню

### 5.1 Журнал дзвінків

#### Пропущені виклики

В цьому меню Ви можете перевірити пропущені виклики.

***Примітка:** Коли мобільний телефон показує, що деякі виклики пропущені, ви можете вибрати «Перегляд», щоб увійти у список пропущених викликів. Перейдіть до пропущеного виклику, а потім натисніть клавішу здійснення виклику, щоб набрати номер, з якого був зроблений цей виклик.*

#### Вихідні виклики

Ви можете переглянути останні вихідні виклики. Виберіть вихідні виклики, а потім виберіть необхідний виклик, щоб видалити, зберегти, набрати або змінити номер (чи відправити на нього коротке текстове повідомлення).

#### Вхідні виклики

Ви можете переглянути останні вхідні виклики. Виберіть вхідні виклики, а потім виберіть необхідний виклик, щоб видалити, зберегти, набрати або змінити номер (чи відправити на нього коротке текстове повідомлення).



## **Відхилені виклики**

Ви можете переглянути останні відхилені виклики.

## **Видалити всі**

Ви можете видалити всі останні виклики.

## **Лічильник викликів**

Ви можете переглянути стан лічильнику часу викликів.

## **Лічильник GPRS**

Ви можете переглянути стан лічильнику переданих або отриманих даних.

## **5.2 Контакти**

У пам'яті мобільного телефону може зберігатися до 500 телефонних номерів. Кількість телефонних номерів, які можуть зберігатися на SIM-картці, залежить від ємності SIM-карти. Телефонні номери, що зберігаються у мобільному телефоні та на SIM-картах, утворюють телефонну книгу. Функція пошуку у телефонній книзі дозволяє переглядати контакти. Виберіть цю функцію та у інтерфейсі редагування введіть ім'я контакту, який Ви хочете знайти, або перші літери ім'я. Усі контакти, які відповідають умовам пошуку будуть знайдені та відображені. Натискайте кнопки зі стрілками вгору і вниз, щоб переглянути контакти і вибрати контакт.

### **5.3 Обмін повідомленнями**

Якщо пам'ять, виділена для зберігання коротких текстових повідомлень заповнена, у верхній частині екрана з'явиться блимаючий значок повідомлення. Щоб продовжувати отримувати короткі текстові повідомлення, Вам необхідно видалити деякі збережені текстові повідомлення.

Якщо активована функція звіту про доставку короткого текстового повідомлення та абонент отримав Ваше повідомлення, прозвучить звуковий сигнал та відобразиться повідомлення про доставку короткого текстового повідомлення.

#### **Написання повідомлень**

Увійдіть у це меню, щоб створити текстове повідомлення.

#### **Вхідні**

Отримані повідомлення перелічені у цьому меню.

#### **Вихідні**

Повідомлення, які очікують відправки або повідомлення, при відправці яких сталася помилка, перелічені у цьому меню.

#### **Чернетки**

Чернетки повідомлень перелічені у цьому меню.

## **Відправлені**

Повідомлення розміщені перераховані в цьому меню.

## **Шаблони**

У цьому меню Ви можете створювати шаблони текстових повідомлень.

## **Розсилка**

Ця послуга, що надається оператором мобільного зв'язку, дозволяє отримувати різні текстові повідомлення, наприклад, про прогноз погоди або дорожні умови. Будь ласка, зверніться до оператора мобільного зв'язку для отримання інформації про використання цієї послуги.

## **Номер голосової пошти**

У цьому меню Ви можете налаштувати номер голосової пошти.

## **5.4 Налаштування**

### **Налаштування викликів**

- ◆ Налаштування Dual-SIM: за допомогою цієї функції Ви можете встановити режим очікування, встановити пріоритет SIM-карти та задати ім'я SIM-карт.
- ◆ Переадресація викликів: ця функція мережі дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на інший номер, який Ви вказали раніше.
- ◆ Виклик, що очікує: при активації цієї функції, мобільний телефон перевірить доступність цієї послуги у оператора мобільного зв'язку і, якщо вона доступна, телефон отримає повідомлення, яке підтверджує доступність. Коли функцію виклику, що очікує, активовано, якщо на Ваш номер надходять інші виклики під час телефонної розмови, на екрані буде відображатися відповідне повідомлення із номером телефону.
- ◆ Заборона викликів: функція заборони викликів дозволяє блокувати виклики, за необхідністю. При налаштуванні цієї функції необхідно використовувати код заборони мережі, який можна отримати у оператора мобільного зв'язку. Якщо код неправильний, на екрані з'явиться повідомлення про помилку. Після вибору заборони викликів, виберіть Увімкнути або Вимкнути для заборони вхідних та вихідних викликів.
- ◆ Показувати номер телефону: Ви можете вибрати показувати чи не показувати Ваш номер телефону при здійсненні викликів на телефони абонентів, якщо ця функція підтримується та активована оператором мобільного зв'язку.
- ◆ Інше: у цьому меню Ви можете увімкнути автоматичний запис викликів, записати голосове повідомлення для вхідних викликів, голосове повідомлення при наборі номера телефону, активувати автодозвон, налаштувати відповідь будь-якою кнопкою та інші корисні функції.

## Налаштування телефону

◆ Дата і час: установіть дату та час, формат дати і часу, часовий пояс і місце розташування.

*Примітка:* Під час вилучення або повної розрядки акумуляторної батареї, Вам може знадобитися встановити дату і час при повторному встановленні акумулятора або ввімкненні мобільного телефону після зарядки.

◆ Налаштування мови: виберіть мову відображення та мову введення для мобільного телефону.

◆ Налаштування кнопок напрямку: Ви можете налаштувати функції кнопок зі стрілками вгору і вниз, коли телефон знаходиться у режимі очікування, для прямого входу у функціональне меню та користування іншими функціями.

◆ Автоматичне увімкнення/вимкнення: встановіть час, коли мобільний телефон буде автоматично вмикатися або вимикатися.

◆ Режим енергозбереження: Ви можете ввімкнути та налаштувати цю функцію для заощадження енергії акумуляторної батареї.

◆ Відновити заводські налаштування: Ви можете скинути всі налаштування телефону до заводських, при цьому буде потрібно ввести код блокування телефону, за замовчуванням - "1234".

## Екран

У цьому меню Ви можете змінити налаштування екрана у режимі очікування, встановити шпалери, налаштувати підсвічування екрана, задати час підсвічування кнопок клавіатури тощо.

## Безпека

У цьому меню Ви можете змінити налаштування для безпечного використання:

◆ **PIN:** Щоб активувати блокування PIN-коду, спершу необхідно ввести правильний PIN-код. Якщо для параметра «Блокування PIN-коду» встановлено значення «Увімк.», його необхідно вводити кожен раз при увімкненні мобільного телефону. У разі, якщо Ви ввели неправильний PIN-код три рази поспіль, Вам буде потрібно ввести код розблокування PIN-коду (PUK). PUK-код використовується для розблокування та зміни заблокованого PIN-коду. Щоб дізнатися PUK-код, зверніться до оператора мобільного зв'язку.

◆ **Змінення PIN2:** Змінення PIN-коду або PIN2.

◆ **Блокування телефону:** Функція дозволяє налаштувати блокування безпеки телефону для введення паролю блокування телефону при увімкненні або вимкненні. Для цього буде потрібно ввести пароль телефону, який за замовчуванням - "1234".

◆ **Пароль блокування:** У цьому меню Ви можете змінити пароль блокування, що обмежує використання Вашого телефону.

- ◆ **Конфіденційність:** У цьому меню Ви можете змінити пароль, що обмежує доступ до приватних даних, які зберігаються на Вашому телефоні, включаючи журнал дзвінків, текстові повідомлення, доступ до камери, контактів, диспетчера файлів, додатку для читання електронних книг, календаря тощо. Пароль за замовчуванням - "1234".
- ◆ **Автоматичне блокування клавіатури:** У цьому меню Ви можете налаштувати функцію автоматичного блокування клавіатури та встановити час, через який буде відбуватися автоматичне блокування: Вимк., 5 с, 15 с, 30 с, 1 хв. і 5 хв.
- ◆ **Блокування екрану:** Ви можете налаштувати блокування екрана при натисканні кнопки завершення виклику.
- ◆ **Фіксований набір:** Ви можете обмежити список номерів телефонів, які можна викликати.
- ◆ **Чорний список:** Ви можете обмежити список номерів телефонів, які можуть додзвонитися на Ваш телефон.

## Профілі

У Вашому мобільному телефоні передбачено кілька профілів користувача, для яких Ви можете налаштувати деякі параметри для адаптації до конкретних подій та зовнішніх умов.

Налаштуйте профілі користувача відповідно до своїх уподобань, а потім активуйте бажаний профіль. У Вашому розпорядженні є 5 попередньо налаштованих профілів

користувача: Звичайний, Тихий, Зустріч, Приміщення, Вулиця. Для швидкого перемикання у беззвучний режим, натисніть та утримуйте кнопку #.

### **З'єднання**

Зверніться до оператора мобільного зв'язку для отримання наступних мережевих послуг:

- ◆ **Мережевий обліковий запис:** За допомогою цієї функції Ви можете керувати налаштуваннями Вашого облікового запису.
- ◆ **Передача даних GPRS:** Ви можете ввімкнути або вимкнути передачу даних через GPRS.
- ◆ **З'єднання для передачі даних:** Ви можете змінити налаштування для передачі даних, при необхідності.
- ◆ **Вибір мережі:** Ви можете вибрати автоматичний режим вибору мережі (рекомендується) або вибір мережі вручну. Якщо режим вибору мережі встановлений на Автоматичний, мобільний телефон віддасть перевагу мережі, у якій зареєстрована SIM-карта. Якщо встановлений ручний вибір мережі, необхідно вибрати мережу оператора, у якій зареєстрована SIM-карта..



## **Функція «SOS»**

- ◆ **Список номерів SOS:** Додайте до 5 контактних телефонних номерів для допомоги у разі надзвичайної ситуації.
- ◆ **Налаштування повідомлень SOS:** Відредагуйте текст повідомлення, яке буде передаватися у надзвичайній ситуації.
- ◆ **Налаштування SOS:** Налаштування функції SOS, у тому числі звукового сигналу, світлової сигналізації тощо.

## **5.5 Інтернет**

У цьому меню Ви можете переглядати веб-сторінки та виконувати пошук інформації в Інтернеті. При вході в це меню, відкривається Ваша домашня сторінка. Веб-адреса (URL) поточної сторінки відображається у верхній частині екрана.

## **5.6 Мультимедіа**

### **Камера**

Телефон оснащений камерою, за допомогою якої Ви можете фотографувати. У меню камери оберніть телефон, щоб вирівняти камеру за форматом знімку, а потім натисніть

кнопку ОК, щоб зробити знімок. Знімки будуть збережені у файловій системі телефону або на карті пам'яті.

## **DV**

У цьому меню Ви можете записувати відеоролики за допомогою камери свого телефону.

## **Галерея**

У цьому меню Ви можете переглядати зображення, які зберігаються на карті пам'яті. Натисніть кнопку напрямку, щоб вибрати зображення та ліву програмну кнопку для змінення зображення. Натисніть праву програмну кнопку для повернення до попереднього меню.

## **Аудіо**

Ви можете використовувати цю функцію для відтворення аудіофайлів. За допомогою кнопок зі стрілками Ви можете керувати процесом відтворення аудіоплеєра: відтворення/пауза (кнопка ОК), перемикання на останній аудіофайл/відтворення наступного аудіофайлу (натисніть кнопку зі стрілкою вліво або вправо), швидке перемотування вперед (натисніть та утримуйте кнопку зі стрілкою вправо) і швидке перемотування назад (натисніть та утримуйте кнопку зі стрілкою вліво). Ви можете керувати рівнем гучності за допомогою кнопок зі стрілками вгору і вниз.

## **Відео**

Ви можете використовувати цю функцію для відтворення відеофайлів. За допомогою кнопок зі стрілками Ви можете керувати процесом відтворення відеоплеєра: відтворення/пауза (кнопка ОК), швидке перемотування вперед (натисніть та утримуйте кнопку зі стрілкою вправо) і перемотування назад (натисніть та утримуйте кнопку зі стрілкою вліво). Ви можете керувати рівнем гучності за допомогою кнопок зі стрілками вгору і вниз.

## **Диктофон**

У вашому телефоні є функція диктофона. Записи можна зберігати у форматі WAV та AMR із застосуванням алгоритму стиснення. Таким чином, при аналогічному розмірі файлу він має більшу тривалість запису, ніж WAV.

## **FM-Радіо**

Ви можете прослуховувати трансляцію FM-радіо з автоматичним налаштуванням та збереженням каналів. У меню FM-радіо: ліва або права кнопки напрямку для пошуку каналів вручну, клавіша ОК для відтворення/призупинення відтворення поточної радіостанції.

## **5.7 Файловий менеджер**

Телефон підтримує використання зовнішньої карти пам'яті. Ви можете використовувати файловий менеджер для зручного керування різними каталогами та файлами, які зберігаються на карті пам'яті та у пам'яті телефону.

Виберіть цю функцію, щоб увійти у кореневий каталог. У кореновому каталозі будуть перелічені папки за замовчуванням, нові папки та призначені для користувача файли. На початку експлуатації телефону, кореневий каталог містить тільки папки за замовчуванням.

## **5.8 Ігри**

У телефоні є 4 гри на Ваш вибір: Doodle Jump, CROSSY ROAD, Bubble Party Mix, SUPER PET TWIST.

## **5.9 Додатки**

### **Bluetooth**

Ви можете обмінюватися даними, наприклад, передавати або приймати музику на інший пристрій через Bluetooth. Перед початком передачі необхідно виконати пошук пристрою. Отримані дані автоматично зберігаються у пам'яті.

### **Будильник**

За допомогою цієї функції Ви можете налаштувати до 3 різних будильників.

## **Календар**

У цьому меню відображається календар із можливістю налаштування нагадувань про важливі зустрічі, прийом ліків тощо. Дні календаря із призначеними подіями будуть виділені у календарі.

## **Калькулятор**

За допомогою цієї функції Ви можете додавати, віднімати, множити та ділити.

## **Часовий пояс**

Ви можете налаштувати автоматичне коригування годинника свого телефону, вибравши різні часові пояси.

## **Ліхтарик**

За допомогою цієї функції Ви можете увімкнути або вимкнути ліхтарик.

## **STK**

Ця функція надається оператором мобільного зв'язку. Будь ласка, зв'яжіться із оператором для отримання інформації.

## **Перетворення одиниць вимірювання**

За допомогою цієї функції Ви можете перетворювати різні одиниці вимірювання ваги та довжини.

## Ebook

У цьому меню Ви можете читати електронні книги.

## Додатки

### Додаток 1: Пошук та усунення проблем

Якщо, при експлуатації телефону, у Вас з'явилися проблеми із його роботою, відновіть заводські налаштування, а потім зверніться до наступної таблиці для вирішення проблеми. Якщо питання залишається невирішеним, зверніться до продавця або оператора мобільного зв'язку.

Проблема	Причина	Рішення
Помилка SIM-карти	SIM-карта пошкоджена	Зверніться до свого оператора мобільного зв'язку
	SIM-карту вставлено неправильно	Перевірте, щоб SIM-карта була правильно встановлена.

Проблема	Причина	Рішення
	Металева поверхня SIM-карти забруднена.	Протріть SIM-карту чистою тканиною
Погана якість сигналу, який приймається	Сигнал блокується. Наприклад, радіохвилі не можуть ефективно передаватися поблизу високих будівель або у підвалі.	Перемістіться у інше місце, де сигнал не блокуватиметься

Проблема	Причина	Рішення
	Перевантаження ліній може відбуватися, при використанні мобільного телефону у «Години пік».	Намагайтеся не використовувати мобільний телефон у «Години пік»
Мобільний телефон не вмикається	Розряджена акумуляторна батарея	Зарядіть акумуляторну батарею
Неможливо здійснити вихідний виклик	Активована функція заборони викликів	Скасуйте функцію заборони викликів
Мобільний телефон не	SIM-карта недійсна	Зверніться до Вашого оператора мобільного зв'язку



Проблема	Причина	Рішення
може під'єднатися до мережі	Мобільний телефон знаходиться поза зоною покриття мережі GSM	Перемістіться у місце із покриттям мережі GSM
	Низька якість сигналу	Перемістіться у місце із більш високою якістю сигналу
Акумуляторна батарея не заряджається	Напруга зарядки не відповідає напрузі, яка позначена на зарядному пристрої	Переконайтеся, що напруга зарядки відповідає напрузі, яка позначена на зарядному пристрої

Проблема	Причина	Рішення
	Використовується невідповідний зарядний пристрій	Використовуйте зарядний пристрій, розроблений спеціально для Вашого мобільного телефону
	Поганий контакт	Переконайтеся, що штекер зарядного пристрою надійно під'єднаний до роз'єму мобільного телефону.



Даний продукт відповідає всім відповідним Технічним регламентам України.