Не використовуйте засоби для чищення, особливо миючі засоби та абразивні матеріали.
Уникайте по трапляння вологи всередину пристрою (особливо в електронний блок управління), оскільки це може призвести до небезпечних наслідків.

3. Якщо пристрій не використовується, то вилку необхідно вийняти з розетки. Зберігати вентилятор до наступного використання можна в оригінальній коробці в сухому та прохолодному місці.
4. У випадку несправностей або підозри щодо їх наявності, не намагайтеся самостійно відремонтувати вентилятор, це може спричинити пожежу або враження електричним струмом.