

ergo

МУЛЬТИМЕДІЙНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА 2.1

Керівництво з використання

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.1

Руководство по использованию



ST-29

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!

Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

Заходи безпеки:

- Використовуйте пристрій тільки за призначенням.
- У випадку, коли пристрій транспортувався до місця використання при температурі нижче 0 °С, то перед початком експлуатації пристрій має знаходитись в приміщенні при температурі + 16-25 °С протягом 3 годин.
- Вимикайте пристрій щоразу, якщо не плануєте його використовувати протягом тривалого періоду часу.
- Уникайте впливу вібрацій та механічних навантажень, що можуть спричинити механічне пошкодження пристрою.
- У випадку механічного пошкодження гарантія не надається.
- Не розбирайте. Цей пристрій не можна ремонтувати самостійно.
- Тримайте подалі від дітей віком до 3 років. Може містити невеликі деталі.
- Не використовуйте пристрій при температурах нижче 0 °С та в умовах підвищеної вологості.
- Не використовуйте при наявності візуального пошкодження. Не використовуйте, якщо продукт явно несправний.
- Не використовуйте пристрій у промислових, медичних або виробничих цілях.
- Під час отримання пристрою переконайтеся, що він не розбитий, і всередині продукту немає об'єктів, що вільно рухаються.

Технічні характеристики:

Вихідна потужність (RMS):	11 Вт (5 Вт + 3 Вт x 2)
Частотний діапазон:	60 – 18000 Гц
Діаметр динаміків:	Сабвуфер: 50 мм, Сателіти: 40 мм x2
Напруга живлення:	220-240 В
Частота мережі:	~ 50 Гц
Споживана потужність:	12 Вт
Розмір пристрою (ВxШxГ):	Сабвуфер: 132x102x130 мм, Сателіти: 77x65x70 мм x2

Опис пристрою:

- 1 Сабвуфер
- 2 Сателіти
- 3 Міні-джек 3.5 мм
- 4 Регулятор гучності
- 5 Індикатор живлення
- 6 Регулятор низьких частот
- 7 Роз'єм підключення сателітів
- 8 Кнопка Увімк./Вимк.



Використання:

- 1 Розташуйте пристрій симетрично відносно слухача.
- 2 Підключіть пристрій за допомогою виделки до мережі живлення.
- 3 Перед тим як підключати пристрій до джерела аудіосигналу переконайтеся що пристрій вимкнено за допомогою кнопки Увімк./Вимк. на сабвуфері. Підключіть кабель міні-джек 3.5 мм до джерела аудіосигналу.
- 4 Рівень гучності встановіть на мінімум за допомогою регулятора гучності.
- 5 Увімкніть пристрій за допомогою кнопки на Увімк./Вимк. на сабвуфері.
- 6 Відрегулюйте рівень гучності за допомогою регулятора гучності відповідно Ваших потреб.
- 7 Вимикайте пристрій щоразу, якщо не плануєте його використовувати протягом тривалого періоду часу.

Меры предосторожности:

- Используйте устройство только по назначению.
- В случае, если устройство транспортировалось к месту использования при температуре ниже 0 °С, перед эксплуатацией устройство должно находиться в помещении при температуре + 16-25 °С в течение 3 часов.
- Выключайте устройство каждый раз, если не планируете использовать его в течение длительного периода времени.
- Избегайте воздействия вибрации и механических нагрузок, которые могут привести к механическому повреждению устройства.
- В случае механического повреждения гарантия не предоставляется.
- Не разбирайте. Это устройство нельзя ремонтировать самостоятельно.
- Храните вдали от детей в возрасте до 3 лет. Может содержать мелкие части.
- Не используйте устройство при температурах ниже 0 °С и в условиях повышенной влажности.
- Не используйте при наличии визуального повреждения. Не используйте, когда продукт явно неисправен.
- Не используйте устройство в промышленных, медицинских или производственных целях.
- При получении устройство убедитесь, что оно не повреждено, и внутри устройства нет свободно движущихся объектов.

Технические характеристики:

Выходная мощность (RMS):	11 Вт (5 Вт + 3 Вт x 2)
Частотный диапазон:	60 – 18000 Гц
Диаметр динамиков:	Сабвуфер: 50 мм, Сателиты: 40 мм x2
Напряжение питания:	220-240 В
Частота сети:	~ 50 Гц
Потребляемая мощность:	12 Вт
Размер устройства (ВхШхГ):	Сабвуфер: 132x102x130 мм, Сателиты: 77x65x70 мм x2

Описание устройства:

- 1 Сабвуфер
- 2 Сателиты
- 3 Мини-джек 3.5 мм
- 4 Регулятор громкости
- 5 Индикатор питания
- 6 Регулятор низких частот
- 7 Разъем подключения сателитов
- 8 Кнопка Вкл./Выкл.



Эксплуатация:

- 1 Расположите устройство симметрично относительно слушателя.
- 2 Подключите устройство при помощи вилки к сети питания.
- 3 Перед тем как подключать устройство к источнику аудиосигнала убедитесь, что устройство выключено при помощи кнопки Вкыл./Выкл. на сабвуфере. Подключите кабель мини-джек 3.5 мм к источнику аудиосигнала.
- 4 Уровень громкости установите на минимум при помощи регулятора громкости.
- 5 Включите устройство при помощи кнопки Вкыл./Выкл. на сабвуфере.
- 6 Отрегулируйте уровень громкости при помощи регулятора громкости в соответствии с Вашими потребностями.
- 7 Выключайте устройство каждый раз, если не планируете использовать его в течение длительного периода времени.